AP 模式配置 WIFI 操作说明

- 1. 设备接上电源,不要接网线;
- 2. 等待设备起来,通过手机 WIFI 设置,搜索 出摄像机的 AP 的 SSID;
- SSID 格式为 IPCAM-MAC 地址后八位;
 例如 MAC 地址的后八位为 000c5b1c, SSID 为 IPCAM-000c5b1c; 手机连接这个 SSID 就可以;
- 4. 如右图所示, 手机已经连接上摄像机的 AP;



- 5. 打开手机 APP, 添加摄像机,点击局域网搜索设备 ID;输入摄像机密码 admin;
- 6. 添加摄像机完后,进入摄像机设置,选择 WIFI 设置,进行配置摄像机 WIFI;

等几秒,设备就可以连接上WIFI;

具体操作如下图所示:





